

# WSP-dekor™ – Montageanleitung

Küche & Bad | moderne Architektur | optimale Hygiene | einfache Montage

## 1 Untergrund säubern



Der plane Untergrund muss gesäubert, staub- und fettfrei sein. WSP-dekor™ kann auf bestehende Keramikplatten, Grundputz, Spanplatten oder andere Trägerplatten mit dem Montagekleber **wsp-speedcol®** aufgeklebt werden.

## 2 Zuschneiden und anpassen



Die Wandplatten können auf dem Bau angepasst werden. Bei längeren geraden Schnitten verwenden Sie einen Anschlag, für Ausklinkungen verwenden Sie die Stichsäge mit unseren diamantbestückten Blättern für WSP-dekor™. Die Bohrungen für die Steckdosen unbedingt von der **Sichtseite** her bohren.

## 3 Kleben + montieren



Das Abschlussprofil mit dem Montagekleber auf der Rückseite der WSP-Platten fixieren, in Abständen von ca. 10 cm den Montagekleber **wsp-speedcol®** punktwise aufspritzen und an der vorgesehenen Position an die Wand anpressen. Mit der Wasserwaage sauber ausrichten. Eine allfällige Schüsselung der Platte kann mit dem schnell haftenden Montagekleber **wsp-speedcol®** ausgeglichen werden.

## 4 Fugen + Finish



Vor der Montage einer weiteren Platte den Stoss mit eingefärbtem Dichtstoff ausspritzen. Wie unter Punkt 3 beschrieben die nächste Platte anpressen und im Stoss den ausquellenden eingefärbten Dichtstoff sauber abziehen. Nach der Montage aller WSP-Platten die horizontalen Fugen oben und unten mit eingefärbtem Dichtstoff ausspritzen und sauber abziehen. Allfällige Dichtstoffrückstände können mit Aceton abgewischt werden.